



คู่มือการใช้งาน
DVD Player
DVD-P248A



ข้อควรปฏิบัติ

1. การติดตั้ง

- * โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับกระแสไฟที่เหมาะสมกับการใช้งานได้ที่ฉลากผลิตภัณฑ์ซึ่งติดอยู่ด้านหลังเครื่องเล่น
- * ติดตั้งเครื่องเล่นของท่านไว้ในที่วางที่มีช่องระบายอากาศเพียงพอ(7~10ซม.)อย่าให้มีสิ่งใดกีดขวางช่องระบายอากาศ
- * อย่าใช้มือดันกดใส่แผ่นดิสก์
- * อย่าวางอุปกรณ์ซ้อนทับกัน
- * ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างแล้วก่อนที่จะเคลื่อนย้ายเครื่องเล่น
- * ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างแล้วก่อนที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ เข้ากับเครื่องเล่นนี้
- * เมื่อใช้งานเสร็จแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำแผ่นดิสก์ออก และปิดเครื่องเล่นแล้ว โดยเฉพาะเมื่อท่านจะไม่ใช้เครื่องเล่นเป็นเวลานาน

2. ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

- * ผลิตภัณฑ์ใช้ระบบเบลเซอร์ การควบคุม การปรับเปลี่ยนหรือการทำงานในขั้นตอนที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในที่นี้อาจทำให้ได้รับรังสีที่เป็นอันตรายได้
- * อย่าเปิดฝาดรอป และอย่าซ่อมเครื่องเล่นด้วยตัวเอง ควรใช้บริการจากผู้ที่มีความรู้

3. ข้อควรระวัง

- * เครื่องเล่นของท่านมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานภายในบ้านไม่ใช่เพื่อการใช้งานในเชิงอุตสาหกรรมแต่อย่างใด ท่านควรใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น
- * อย่าวางกล่องบรรจุของเหลวหรือแม่ตัวตุลโลหะชิ้นเล็กๆบนเครื่องเล่น
- * บังคับภายนอกเช่นแสง และไฟฟ้าสถิต อาจส่งผลต่อการทำงานของเครื่องเล่นได้ในกรณีนี้ให้กดปุ่ม POWER เพื่อปิดและเปิดเครื่องเล่นใหม่อีกครั้ง หรือยก เลิกการเชื่อมต่อและเชื่อมต่อสายไฟเข้ากับช่องเสียบACอีกครั้งจากนั้นเครื่องเล่นจะทำงานเป็นปกติ
- * หากมีหยดน้ำเกิดขึ้นภายในเครื่องเล่น เนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เครื่องเล่นอาจทำงานผิดปกติให้วางเครื่องเล่นไว้ในอุณหภูมิห้องจนกว่าหยดน้ำภายในเครื่องเล่นจะแห้งและเครื่องเล่นสามารถทำงานได้

4. การเก็บรักษาแผ่นดิสก์

- * อย่าใช้สเปรย์ทำความสะอาดเครื่องบันทึกเสียง เบนซิน ฟีนเนอร์ หรือสารทำลายยี่ห้อใดๆทำความสะอาด เพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นผิวของแผ่นดิสก์ได้
- * อย่าสัมผัสผิวแผ่นดิสก์ด้านที่เป็นสัญญาณ ควรถือโดยจับที่ขอบแผ่นหรือจับขอบแผ่นโดยใช้นิ้วช่วยประคองตรงช่องกลาง
- * เช็ดฝุ่นออกแต่เพียงเบาๆ อย่าใช้ผ้าถูบนบนแผ่นดิสก์


5. อนุรักษสิ่งแวดล้อม

- * แบตเตอรี่ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม
- * ดังนั้น ควรกำจัดแบตเตอรี่อย่างเหมาะสมตามข้อกำหนดของสหพันธ์ ข้อกำหนดของรัฐ และข้อกำหนดท้องถิ่น


คำเตือน

การควบคุม การปรับหรือวิธีการการใดๆ ที่นอกเหนือจากวิธีนี้จะอาจก่อให้เกิดอันตราย การระเบิดของแบตเตอรี่

1




2




2




3



4



5



ข้อควรทราบก่อนการใช้งาน



วิธีใส่ถ่านในรีโมทคอนโทรล

1. เปิดฝาท่อใส่ถ่านซึ่งอยู่ ด้านหลังรีโมท
2. ใส่ถ่านขนาด AAA จำนวน 2 ก้อนให้แน่ใจว่าขั้ว + และขั้ว - อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
3. ปิดฝาท่อใส่ถ่านไว้ตามเดิม

กรณีที่รีโมทไม่ทำงาน

- ตรวจสอบว่าขั้ว + และขั้ว - ของถ่านอยู่ในตำแหน่ง ที่ถูกต้องหรือไม่
- ตรวจสอบว่าถ่านมีไฟหรือไม่
- ตรวจสอบว่าถ่านมีสิ่งใดบดบังส่วนสัญญาณของรีโมทหรือไม่
- ตรวจสอบว่าถูกรบกวนจากการใช้ไฟฟลูออเรสเซนต์ใน บริเวณใกล้เคียงหรือไม่

สำเนา

การติดตั้ง

ข้อควรปฏิบัติ	2
ข้อควรทราบก่อนการใช้งาน	3
คุณสมบัติทั่วไป	4
ชนิดและลักษณะของแผ่นดิสก์	5
รายละเอียดด้านหน้าเครื่อง	6
จอแสดงการทำงาน	6
รายละเอียดด้านหลังเครื่อง	7
ทำความเข้าใจกับรีโมทคอนโทรล	8

การต่อสาย

การเลือกวิธีเชื่อมต่อ	9
-----------------------------	---

ฟังก์ชันพื้นฐาน

การเล่นแผ่นดิสก์	11
การค้นหาและการกระโดดข้าม	12
การใช้ INFO	12
การใช้ Disc Menu และ Title Menu	13
การใช้ Function Menu	14
การเล่นซ้ำ	14
การเล่นตามโปรแกรมและการเลือกเล่นแบบสุ่ม	15
การเล่นซ้ำแบบซ้ำ	15

ฟังก์ชันระดับสูง

ปรับอัตราส่วนของภาพ (EZ View)	16
การเลือกเสียงภายใน	17
การเลือกภาษาของคำบรรยาย	17
การเปลี่ยนมุมมอง	18
การใช้ฟิล์มซ้ำ Replay/Skip	18
การกำหนดช่วงตอนที่ต้องการรับชม (Bookmark)	19
การซูมภาพ	20
คลิปเมมโมรี่สำหรับ MP3/WMA/JPEG	20
การเลือกโฟลเดอร์	21
การเล่น MP3/WMA	21
การเล่น CDรูปภาพ	22

เปลี่ยนเมนูการติดตั้ง

การใช้ Setup Menu	23
การตั้งค่าภาษา	24
การตั้งค่าเสียง	26
การตั้งค่าจอภาพ	27
การตั้งค่าโปรแกรมควบคุม (Parental Control)	28

อ้างอิง

คู่มือการแก้ปัญหา	30
ข้อมูลจำเพาะ	31

คุณสมบัติทั่วไป

เสียงขั้นเล็ค

Dolby ดีจิิตอลที่ Dolby Laboratories
สร้างขึ้นมาจะให้เสียงสมจริง และชัดวิเศษ

ภาพ

สามารถแสดงภาพวีดีโอที่ชัดสูงสร้างโดยใช้เทคโนโลยีภาพระบบ
MPEG2 แสดงทั้งภาพ มกดฐาน และภาพกว้าง (16:9)

ภาพซ้ำ

ภาพสำคัญดูได้โดยใช้ฟังก์ชันภาพซ้ำ

เล่นตามโปรแกรม

ท่านสามารถจัดตั้งแทร็คและเล่นได้ตามความต้องการ (CD)

การควบคุมการเล่นเฉพาะอย่าง

การควบคุมที่ ง่ายเล่นเฉพาะอย่างสามารถกำหนดให้เด็กไม่สามารถใช้
งานได้ เช่น การดูภาพยนตร์ซึ่งมีความรุนแรงหรือรายการบาง
รายการซึ่ง เป็นรายการสำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น

เมนูฟังก์ชันหน้าจอ

ท่านสามารถเลือกภาษาต่างๆ(เสียงคำบรรยาย)
และเมนูกล่องได้ในขณะที่กำลังรับชมภาพยนตร์

ฟังก์ชัน EZ VIEW

ฟังก์ชัน EZ View สามารถปรับอัตราส่วนจอภาพได้ง่ายในปุ่มเดียว

การดูภาพดิจิตอล (JPEG)

ท่านสามารถดูภาพดิจิตอลบนเครื่องรับโทรทัศน์ได้

การเล่นซ้ำ

ท่านสามารถเล่นซ้ำเพลงหรือภาพยนตร์ได้ ง่ายโดยการกดปุ่ม REPEAT
เท่านั้น

MP3/WMA

เครื่องนี้สามารถเล่นดิคค์ ที่สร้างจาก MP3/WMA ไฟล์ได้

การเล่นซ้ำโดยย้อนหลัง

ฟังก์ชันนี้ใช้เพื่อทำการเล่นภาพยนตร์ย้อนหลัง 10 วินาทีจากตำแหน่ง
'ปัจจุบัน

ฟังก์ชัน Instant Skip

ฟังก์ชันนี้ทำให้สามารถดูภาพล่วงหน้า10วินาที

หมายเหตุ

* ดิคค์ที่ไม่สามารถเล่นกับเครื่องนี้ได้:

- DVD-ROM
- CD-ROM
- CDI
- จูนเปอร์ออดิโอซีดีของรุ่นHD.

• สำหรับเล่นเสียงเฉพาะ CDGs แต่ไม่ใช่การทัคเส

* ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการบันทึกเสียงของดิคค์
เครื่องอาจไม่สามารถเล่นบางดิคค์ได้

- DVD-R
- DVD+RW, -RW
- CD-RW

* เครื่องอาจไม่สามารถเล่น CD-R,CD-RWและDVD-R
ได้ในทุกกรณี

การป้องกันการลอกเลียนแบบ

- แผ่น DVD ส่วนใหญ่จะมีระบบป้องกันการลอกเลียนแบบ
ด้วยเทคนิคที่ทันสมัย
จำเป็นต้องเชื่อมต่อเครื่องเล่นดีวีดีกับเครื่องโทรทัศน์โดยตรงโดยไม่มี
คั่นกับ VCR เมื่อคั่นกับVCR
จะทำให้ลักษณะของภาพผิดเพี้ยนไป
ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากระบบการป้องกันการลอกเลียนแบบของแผ่นดิคค์




- ลิขสิทธิ์ทางการค้าของผลิตภัณฑ์นี้จะได้รับการคุ้มครอง
จากการจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและสิทธิคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญ
ญาอื่นๆของ บริษัท ไมโครวิชั่น
การใช้เทคโนโลยีป้องกันการลอกเลียนแบบต้อง อยู่ภายใต้
การควบคุมของบริษัทไมโครวิชั่น เทคโนโลยีดังกล่าวต้อง
ใช้ภายในบ้านและ จำกัดบางสถานที่สำหรับการใช้เพื่อเรียกเก็บค่าชม
นอกจากกรณีดังกล่าวแล้วต้องได้รับการอนุญาตบนแม่โครวิชั่นเป็น
ลายลักษณ์อักษร ห้ามลอกส่วนประกอบหรือ
เปลี่ยนส่วนประกอบต่างๆ โดยเด็ดขาด

ระบบ PROGRESSIVE SCAN OUTPUTS (525p/625p)




ผู้บริโภคควรทราบว่ามีโทรทัศน์ที่มีความละเอียดสูงบางเครื่อง
อาจไม่สามารถใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์นี้
และอาจเกิดภาพที่ไม่สมบูรณ์ ในกรณีปัญหาของภาพโทรเเกรซิฟ
สแกนของ525หรือ625ขออนุญาต
ให้ปรับการเชื่อมต่อมาเป็นสัญญาณออก"ความละเอียดมาตรฐาน"
หากมีปัญหการใช้ร่วมกับโทรทัศน์
ขอแนะนำให้เชื่อมต่อสัญญาณ525p และ 625p
โปรดติดต่อศูนย์บริการของเรา"

ชนิดและลักษณะของแผ่นดิคค์

เครื่องเล่น DVD นี้ สามารถใช้กับแผ่นดิคค์ที่มีเครื่องหมายต่อไปนี้

ชนิดของแผ่นดิคค์ (เครื่องหมาย)	ประเภทของ งานบันทึก	ขนาดของ แผ่นดิคค์	เวลาที่เล่น (สูงสุด)	ลักษณะ
DVD 	เสียงและภาพ	12 Cm	เล่นด้านเดียว 240 นาที เล่น สองด้าน 480 นาที	• DVDให้ภาพและเสียงที่ดีเยี่ยมเท่ากับระบบ Dolby Digital และ MPEG-2 • การทำงานต่างๆ ของภาพและเสียงสามารถเลือกใ ได้ง่ายจากคำสั่งบนจอภาพ
		8 Cm	เล่นด้านเดียว 80 นาที เล่น สองด้าน160 นาที	
VIDEO-CD 	เสียงและภาพ	12 Cm	74 นาที	• VIDEO-CD สมบูรณ์แบบ ด้วยคุณภาพ VHS และ เทคโนโลยี MPEG-1
		8 Cm	20 นาที	
AUDIO-CD 	เสียง	12 Cm	74 นาที	• แผ่นเสียงบันทึกด้วยสัญญาณ Analog ทำให้มีเสียงรบกวน มากกว่า CD ซึ่งบันทึกด้วย สัญญาณ Digital ที่มีคุณภาพ เสียงดีกว่าเสียงรบกวน น้อยกว่า
		8 Cm	20 นาที	


เครื่องหมายบนแผ่นดิคค์

	• เลขที่รหัส ผลิตภัณฑ์ อเมริกา, Number
	• ระบบ PAL ใช้ในประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และ ประเทศไทย
	• แผ่นดิคค์ ระบบ Dolby
	• แผ่นดิคค์ ระบบ Stereo
	• แผ่นดิคค์ Audio ระบบ Digital
	• ระบบ DTS
	• MP3 ดิคค์

เลขที่รหัสผลิตภัณฑ์

ทั้งเครื่องเล่น DVD และแผ่นดิคค์จะมีเลขที่รหัสผลิตภัณฑ์
รหัสนี้จะต้องสอดคล้องกัน มิฉะนั้น
จะเล่นแผ่นดิคค์ไม่ได้
เลขที่รหัสผลิตภัณฑ์จะแสดงไว้ที่ด้านหลังเครื่อง


รายละเอียดด้านหน้าเครื่อง



การควบคุมจากด้านหน้าเครื่อง

- 1. STANDBY/ON (เปิด/ปิดเครื่อง) (⏻/⏻)**
 - เมื่อเสียบปลั๊กไฟเหนือปุ่ม STANDBY/ON จะติด กดปุ่มนี้ไฟจะดับและเครื่องเริ่มทำงาน
- 2. การข้ามไป (⏮)/การค้นหา**
 - ช่วยให้ท่านสามารถย้อนกลับไปยังตำแหน่งได้ โดยให้การข้ามหัวข้อ บท หรือแทร็ค
- 3. STOP (หยุด) (■)**
 - ใช้หยุดเล่นแผ่นดิสก์
- 4. PLAY/PAUSE (เล่น/หยุดชั่วคราว) (▶/⏸)**
 - ใช้เริ่มเล่นหรือหยุดการเล่นแผ่นดิสก์ชั่วคราว
- 5. การข้ามไป (⏭)/การค้นหา**
 - ช่วยให้ท่านสามารถย้อนกลับไปยังตำแหน่งได้ โดยให้การข้ามหัวข้อบทหรือแทร็ค
- 6. EZ VIEW**
 - ฟังก์ชัน EZ View สามารถปรับอัตราส่วนจอภาพได้ง่ายในปุ่มเดียว
- 7. OPEN/CLOSE (เปิด/ปิด ถาดดิสก์) (▲)**
 - กดปุ่ม OPEN/CLOSE (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดและปิดถาดดิสก์
- 8. DISPLAY (จอแสดงการทำงาน)**
 - เครื่องทนายแสดงการทำงานจะปรากฏบนจอ
- 9. DISC TRAY (ถาดดิสก์)**
 - กดปุ่มนี้เพื่อเปิดและปิดถาดดิสก์


จอแสดงการทำงาน



จอแสดงการทำงานด้านหน้าเครื่อง

- 1. Disc type indicator** เครื่องทนายบอกชนิดของแผ่นดิสก์
- 2. เครื่องทนายแสดง การเล่น (Play), หยุดเล่นชั่วคราว (Pause), เดินหน้า (Forward)**
- 3. หน้าจอแสดงข้อมูลอื่นๆ** ในการทนายของเครื่องทนาย PLAY (กำลังเล่น), STOP (หยุด), LOAD (รับและแสดงข้อมูลของแผ่นดิสก์), no DISC : ไม่มีแผ่นดิสก์ในถาดดิสก์ OPEN : ถาดดิสก์เปิดอยู่ LOAD : เครื่องทนายกำลังแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดิสก์

รายละเอียดด้านหลังเครื่อง



ด้านหลัง

1. DIGITAL AUDIO OUT JACK

- ใช้เป็นตัวนำภาพหรือใช้เข้ากับ Dolby Digital Receiver โดยต่อกับเครื่องขยาย AV ซึ่งมีเครื่องถอดรหัส Dolby Digitalหรือเครื่องถอดรหัส DTS.

2. ANALOG AUDIO OUT JACKS

- ต่อกับ Audio input jacks ที่เครื่องรับโทรทัศน์, เครื่องรับ audio/video

3. VIDEO OUT JACK

- ใช้สายต่อ Video เสียบที่ช่องนี้แล้วต่อไปที่ช่อง Video Input Jack ที่เครื่องรับโทรทัศน์
- ต้องกำหนดช่องนำสัญญาณวิดีโอออก (Video Output) ในเมนูตั้งค่า (Setup Menu) เป็นช่องต่อสัญญาณภาพ Component (I-SCAN) หรือช่องต่อสัญญาณภาพ S-Video

4. S-VIDEO OUT JACK

- ใช้สาย S-VIDEO ต่อจากช่องนี้ไปที่ S-Video Jack ที่เครื่องรับโทรทัศน์เพื่อให้ได้
- ต้องกำหนดช่องนำสัญญาณวิดีโอออก (Video Output) ในเมนูตั้งค่า (Setup Menu) เป็นช่องต่อสัญญาณภาพ S-Video


5. COMPONENT VIDEO OUT JACKS

- ใช้ช่องนี้ถ้าเครื่องรับโทรทัศน์มีช่องเสียบ Component Video In ช่องนี้จะมีทั้ง Pr, Pb และ Y Video ถ้าใช้ร่วมกับ S-Video จะช่วยให้ได้ภาพที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นเลือก
- เมื่อเลือก (P-SCAN) Video Output โพรเซสซิงสัญญาณจะทำงาน
- เมื่อเลือก (I-SCAN) Video Output โพรเซสซิงสัญญาณจะทำงาน

หมายเหตุ

- ให้อ่านคู่มือการใช้งานของเครื่องรับโทรทัศน์ก่อนท่านเมื่อเครื่องรับโทรทัศน์มีฟังก์ชันโพสทิงเพนแดน ถ้าคู่มือการใช้งานแสดงให้ท่านมีฟังก์ชันรับสัญญาณไปยังหน้าให้อ่านวิธีติดตั้งสัญญาณไปยังหน้าของระบบเมนูในเครื่องรับโทรทัศน์
- หากเลือกช่องนำสัญญาณวิดีโอออก (Video Output) ในเมนูตั้งค่า (Setup Menu) เป็นช่องต่อสัญญาณภาพ Component (P-SCAN) แล้ววิดีโอและช่องต่อสัญญาณภาพ S-Video จะไม่ทำงาน
- อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้เมนูตั้งค่า (Setup Menu) ได้ในหน้า 28

ทำความรู้จักกับรีโมทคอนโทรล



ปุ่มควบคุมการทำงานของ DVD

1. ปุ่ม **DVD POWER**
 - ใช้เปิด POWER ON หรือ POWER OFF
2. ปุ่ม **NUMBER**
3. ปุ่ม **PROG**
 - สำหรับตั้งโปรแกรมคำสั่งพิเศษ
4. ปุ่ม **STEP**
 - เล่นภาพทีละเฟรม
5. ปุ่ม **SEARCH/SKIP** (◀◀ / ▶▶ / ◀◀ / ▶▶)
 - สำหรับค้นหย้อนหลังและล่วงหน้าในแผ่นดิสก์
 - สำหรับข้ามเรื่อง ตอน หรือ Track ที่ไม่ต้องการเล่น
6. ปุ่ม **STOP** (■)

7. ปุ่ม **MENU**
 - นำรายการติดตั้งเครื่องเล่น DVD ขึ้นมา
8. ปุ่ม **RETURN**
 - ใช้เรียกกลับไปยัง Menu ก่อนหน้านี้
9. ปุ่ม **REPEAT A-B**
 - โปรแกรมเครื่องหมายไว้เพื่อใช้ปุ่ม A และ B ซ้ำๆ กัน
10. ปุ่ม **SUBTITLE**
11. ปุ่ม **OPEN/CLOSE** (▲)
 - เพื่อเปิดและปิดถาดดิสก์
12. ปุ่ม **CLEAR**
 - ใช้ลบ Menu หรือเครื่องหมายแสดงการทำงานบนจอภาพปุ่ม
13. ปุ่ม **INSTANT REPLAY**
 - ฟังก์ชันนี้ใช้เพื่อทำการเล่นภาพย้อนหลัง 10 วินาทีจากตำแหน่งปัจจุบัน
14. ปุ่ม **INSTANT SKIP**
 - ฟังก์ชันนี้ทำให้สามารถดูภาพล่วงหน้า ได้ 10 วินาที
15. ปุ่ม **PLAY/PAUSE** (▶||)
 - ใช้เริ่มเล่นและหยุดเล่นแผ่นดิสก์ชั่วคราว
16. ปุ่ม **INFO**
 - แสดงข้อมูลของแผ่นปัจจุบัน
17. ปุ่ม **DISC MENU**
 - สำหรับเรียกดู Menu (รายการสำหรับให้เลือก) ของแผ่นดิสก์
18. ปุ่ม **ENTER/DIRECTION** (UP/DOWN หรือ LEFT/RIGHT)
 - ปุ่มนี้ใช้เลือก ขึ้น/ลง/ซ้าย/ขวา
19. ปุ่ม **EZ VIEW**
 - ฟังก์ชัน EZ View สามารถปรับอัตราส่วนจอภาพได้ง่ายในปุ่มเดียว
20. ปุ่ม **REPEAT**
 - สำหรับเลือกเล่นซ้ำ Title (เรื่อง), Chapter (ตอน), Track (แทร็ก), Disc (แผ่นดิสก์)
21. ปุ่ม **ANGLE**
 - ใช้สำหรับเลือกมุมกล้องที่ต้องการ
22. ปุ่ม **AUDIO**
 - สำหรับเลือก Function ต่างๆ ของแผ่นดิสก์


การเลือกวิธีเชื่อมต่อ

ภาพต่อไปนี้จะแสดงการต่อเครื่องเล่น DVD เข้ากับเครื่องรับโทรทัศน์และอุปกรณ์อื่นๆ

การเตรียม

- ปิดเครื่องเล่น DVD เครื่องรับโทรทัศน์และอุปกรณ์อื่นๆ ก่อนต่อสายและถอดสายเชื่อมต่อต่างๆ
- ปฏิบัติตามคู่มือการใช้อุปกรณ์อื่นๆ ที่จะเชื่อมต่อกับเครื่องเล่น DVD ด้วย


การต่อเครื่องเล่น DVD กับเครื่องเสียง



การเลือกวิธีเชื่อมต่อ

การต่อเครื่องเล่น **DVD** กับเครื่องรับโทรทัศน์ (สำหรับ **Video**)

เครื่องรับโทรทัศน์ชนิดธรรมดาชนิดจอแก้วและเครื่องฉาย ฯลฯ



วิธีที่ 1

เครื่องเล่น DVD ต่อกับเครื่องรับโทรทัศน์โดยใช้ Video Input Jack
(ช่องนำสัญญาณวิดีโอออกในเมนบอร์ดค่าต้องตั้งไว้ที่ S-Video หรือ Component (I-SCAN))

วิธีที่ 2

เครื่องเล่น DVD ต่อกับเครื่องรับโทรทัศน์โดยใช้ S-Video Input Jacks
(ช่องนำสัญญาณวิดีโอออกในเมนบอร์ดต้องตั้งไว้ที่ S-Video)

วิธีที่ 3

เครื่องเล่นวีดี+โทรทัศน์ที่มีช่องต่อสัญญาณวิดีโอระบบสแกนภาพแบบสลับเส้น
(ช่องนำสัญญาณวิดีโอออกในเมนารูปร่างตัว C ต้องตั้งไว้ที่ Component(I-SCAN))

วิธีที่ 4

เครื่องเล่นDVD ต่อกับ TV ที่มีโพรงเสียบเลนแกน Component Video Jacks.
(ช่องนำสัญญาณวิดีโอออกในเมนบอร์ดจะต้องตั้งไว้ที่Component(I-SCAN))

- หากท่านต้องการแปลงช่องนำสัญญาณวิดีโอออก(Video Output)เป็นระบบProgressiveScanท่านต้องเชื่อมต่อช่องต่อสัญญาณภาพวิดีโอหรือS-Videoบนโทรทัศน์ของท่านเป็นสายแรกจากนั้นเลือกช่องจอสัญญาณภาพComponent(P-SCAN)(480p)ซึ่งอยู่นอกช่องนำสัญญาณวิดีโอออก(Video Output)ในเมนูตั้งค่า(Setup Menu)ให้เปลี่ยนช่องนำสัญญาณเข้าภายนอกโทรทัศน์เป็น525p(480pหรือComponent)ภายใน10วินาที แล้วเลือกใช่(Yes)(ดูหน้า28)
- Component(P-SCAN)ในเมนูตั้งค่า(Setup Menu)แล้วช่องต่อสัญญาณภาพวิดีโอ(Composite)และS-Videoจะไม่ทำงาน

หมายเหตุ

- ให้อำเภอหรือมีการใช้งานของเครื่องรับโทรศัพท์ของท่าน ถ้าเมื่อเครื่องรับโทรศัพท์มีทั้งเครื่องโทรศัพท์และแฟกซ์
- ถ้าหากมีการใช้งานแสดงให้ท่านมีทั้งเครื่องโทรศัพท์และแฟกซ์ให้อำเภอหรือติดต่อในเครื่องรับโทรศัพท์
- วิธีการเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันไปตามด้วยเวลาที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องรับโทรศัพท์ของท่าน

การเล่นผ่านศิลปะ

ก่อนเล่นผ่านคิสก์

- เปิดเครื่องรับโทรทัศน์ กดปุ่ม TV/Video เพื่อเลือกโหมด Video
- เปิดระบบเสียงและเลือก AUX, CD หรือ DVD

หลังจากเสียบปลั๊กเครื่องเล่น DVD ให้กดปุ่ม
DVD Power จะปรากฏ

ข้อความในกรอบขวามือต้องการเลือกภาษาใดให้กดปุ่ม
ตามหมายเลขของภาษานั้น

(จอภาพนี้จะปรากฏเฉพาะครั้งแรกที่เสียบปลั๊กเครื่องเล่น DVD)



การเล่นแผ่นดิสก์

1. ถ้ากดปุ่ม **OPEN/CLOSE**.
ไฟเหนือปุ่ม **STANDBY** จะดับและถาดแผ่นดิสก์จะเลื่อนออก
2. ถอดถาดวางแผ่นดิสก์ลง
ในถาดโดยให้ด้านที่มีตัวหนังสืออยู่ด้านบน
3. กดปุ่ม **PLAY/PAUSE (▶||)** หรือ **OPEN/PAUSE**
เลื่อนถาดใส่แผ่นดิสก์เข้า
4. การหยุดเล่นขณะที่เล่นแผ่นดิสก์ ถ้าต้องการการหยุดให้กดปุ่ม
STOP (■)
5. การนำแผ่นดิสก์ออกจากถาดกดปุ่ม **OPEN/CLOSE**
6. การหยุดเล่นชั่วคราวกดปุ่ม **PLAY/PAUSE (▶||)** หรือ
STEP ที่โมทอนโทรลในขณะที่กำลังเล่นอยู่
 - ภาพบนจอหยุดและไม่มีเสียง
 - ถ้าต้องการเล่นต่อให้กดปุ่ม **PLAY/PAUSE (▶||)** อีกครั้ง

7. การเล่นภาพที่เคลื่อนที่แบบ (Step Motion) (ยกเว้น CD)
 กดปุ่ม STEP หรือ โหมด
 - ทุกครั้งที่กดปุ่ม STEP ภาพ Frame ใหม่จะปรากฏขึ้น
 - ขณะที่ถูกปุ่ม STEP ทำงานจะไม่มีเสียง
 - กดปุ่ม PLAY/PAUSE (▶||) จะกลับไปเล่นภาพแบบปกติ
 (ที่ผ่านส่วนการกดการเล่น step motion แบบเดินหน้าทีละขั้น)
8. การเล่นภาพช้า (Slow Motion) (ยกเว้น CD)
 กดปุ่ม ▶ บรรทัดจุดจางระหว่างอยู่ในโหมด PAUSE หรือ
 STEP ออกอีกครั้งหนึ่ง แล้วเลือกเมนูแบบเคลื่อนช้าๆ ที่
 1/8, 1/4 และ 1/2 เท่าของความเร็วปกติ
 - ขณะที่ถูกปุ่มกดทำงานจะไม่มีเสียง
 - กดปุ่ม PLAY/PAUSE (▶||) จะกลับไปเล่นภาพแบบปกติ
 - ถ้าเล่น DVD/VCD จะไม่เล่นส่วนภาพช้าแบบถาวรต่อไปได้

การเล่นต่อ


เมื่อหยุดเล่นแผ่นดิสก์ เครื่องเล่นจะสามารถจำตำแหน่งที่หยุดเล่นได้

ดังนั้นเมื่อกดปุ่ม **PLAY (▶||)** อีกครั้งก็จะเล่นต่อ

จากตำแหน่งที่หยุดเล่นไว (ถ้าไม่ได้เอาแผ่นดิสก์ออก กดปุ่ม

STOP (■) 2 ครั้งหรือถอดปลั๊กไฟออก)

หมายเหตุ

- ถ้าอยู่ในค่าตั้ง STOP ที่ใช้งานเกิน 5 นาที ระบบไฟจะตัดโดยอัตโนมัติ
- หากทิ้งเครื่องไว้นานกว่า 30 นาที เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติ (ฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติ)
- หากทิ้งเครื่องไว้ในโหมดหยุด STOP นานกว่า 1 นาที โดยไม่ได้แตะต้อง รีโมทคอนโทรลจะทำงาน กดปุ่มเล่น (▶) เพื่อกลับสู่สถานะปกติ
- เครื่องหยุด  แสดงแจ้งมีการกดปุ่มสั่งการทำงานที่ผิดพลาด

การค้นหาและการกระโดดข้าม

ระหว่างการเล่นสามารถค้นหาตอน (Chapter) หรือ แทร็ก (Track) ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งสามารถกระโดดข้ามไปยังตอนที่เลือกไว้

การค้นหาผ่าน Chapter หรือ Track

กดปุ่ม ◀◀ หรือปุ่ม ▶▶ บนรีโมตค้างไว้นานกว่า 1 วินาที แล้วกดอีกครั้งเพื่อค้นหาโดยใช้ความเร็วสูงขึ้นในดีวีดี วีซีดี หรือซีดี

DVD	2X, 8X, 32X, 128X
VCD	4X, 8X
CD	2X, 4X, 8X

การข้าม TRACK

ระหว่างที่เล่นกดปุ่ม (◀◀ หรือ ▶▶)

- ระหว่างที่เล่น DVD หากกดปุ่ม ▶▶ สิ่งที่จะเล่นจะเลื่อนไปยัง ตอน (Chapter) ต่อไป ถ้ากดปุ่ม ◀◀ จะกลับไปยังภาพแรกของ ตอน (Chapter) นี้ และหากกดปุ่ม อีกครั้งหนึ่งจะกลับไปยังภาพแรกของ ตอน (Chapter) ก่อนหน้านั้น
- ระหว่างที่เล่น VCD 2.0 ด้วยโปรแกรม Menu Off, VCD 1.1 หรือ CD หากกดปุ่ม ▶▶ สิ่งที่จะเล่นจะเลื่อนไปยัง แทร็ก(Track) ต่อไป ถ้ากดปุ่ม ◀◀ จะกลับไปยังจุดเริ่มต้นของ แทร็ก(Track) ก่อนหน้านั้น
- สำหรับ VCD ที่แทร็ก(Track) ยาวเกิน 15 นาที หากกดปุ่ม ▶▶ สิ่งที่จะเล่นจะ เลื่อนไปยังหน้า 5 นาที ถ้ากดปุ่ม ◀◀ จะถอยไปข้างหลัง 5 นาที

หมายเหตุ

* ในขณะที่ เล่น VCD 2.0 ท่านสามารถเลือกเมนูเปิด (MENU ON)หรือเมนูปิด(MENU OFF) ได้โดยใช้ปุ่มเมนูดิสก์(DISC MENU)

การใช้ปุ่ม INFO

เมื่อเล่น DVD/VCD/CD

- ขณะที่ทำการเล่น กดปุ่ม INFO บนรีโมท
- ใช้ปุ่ม UP/DOWN เพื่อเลือกรายการที่ต้องการ
- ใช้ปุ่ม เลื่อนขึ้น/ลงUP/DOWNเพื่อเลือกหัวข้อที่ต้องการ
 - ท่านอาจใช้ปุ่มหมายเลขของรีโมทก็ได้เพื่อเข้าสู่ เรื่อง หรือ ตอนโดยตรง หรือเริ่มทำการเล่นจากเวลาที่ต้องการ
- เพื่อทำให้น้ำจอหายไปกดปุ่ม INFO อีกครั้งหนึ่ง

DVD



VCD



CD



การใช้ปุ่ม INFO

Title สามารถเข้าสู่เรื่องที่ต้องการได้ในกรณีที่มากกว่า 1 เรื่องในแผ่นดิสก์ตัวอย่างเช่น ในแผ่นหนังดีวีดีที่มีมากกว่า 1 เรื่องแต่ละเรื่องจะถูกระบุออกมา

Chapter DVDส่วนใหญ่ทำการบันทึกไว้เป็นแชปเตอร์จึงกำหนดตอนที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว (คล้ายกับแทรคของจอยโอซีดี)

Time ทำให้สามารถเล่นฟิล์มจากเวลาที่ต้องการ ท่านต้องใส่เวลาที่จะเริ่มทำการเล่น

Audio ให้อ้างอิงภาษาของ soundtrack ของหนัง ยกตัวอย่างเช่น เมื่อ soundtrack ทำการเล่นเป็นภาษาอังกฤษ 5.1CH. แผ่นดิสก์ DVD จะมี soundtracks ที่ต่างกันได้ถึง 8 แทร็ก

Subtitle ให้อ้างอิงภาษาของคำบรรยายที่ใช้ในดิสก์ ท่านสามารถเลือกภาษาของคำบรรยายได้หรือเอาออกจากรunningจอก็ได้ ในแผ่นดีวีดี 1 แผ่นอาจจะมีคำบรรยายได้ถึง 32 ภาษา

หมายเหตุ

* ในโหมด VCD 2.0 (โหมด MENU ON) ฟังก์ชันนี้จะไม่ทำงาน (ดูหน้า 12)

การใช้ Disc Menu และ Title Menu

การใช้ Disc Menu

- ระหว่างทำการเล่นแผ่น DVD กดปุ่ม MENU บนรีโมท
- เลือก **Disc Menu** โดยการกดปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER



การใช้ Title Menu

- ระหว่างทำการเล่นแผ่น DVD กดปุ่ม MENU บนรีโมท
- เลือก **Title Menu** โดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER



หมายเหตุ

- ขึ้นอยู่กับดิสก์ เมนู Title และ Disc อาจไม่ทำงานก็ได้
- Title Menu จะทำงานเมื่อมีชื่อเรื่องหรือชื่อขึ้นไปในดิสก์
- ท่านสามารถใช้ Disc Menu โดยการใช้นปุ่ม DISC MENU บนรีโมทได้ด้วย
- ใน VCD2.0 ปุ่ม DISC MENU จะทำงานสลับกันระหว่างโหมด Menu On และ Menu Off

การใช้ Function Menu

การใช้ Function Menu

- กดปุ่ม MENU ระหว่างทำการเล่น
- ใช้ปุ่ม UP/DOWN เลือกไปที่ **Function** แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
- จอเลือกฟังก์ชันจะปรากฏ เช่น ข้อมูล, ซูมภาพ, กำหนดช่วงตอน, เล่นซ้ำ และ อีซีวิว.
 - ข้อมูล (Info) คู่มือ 12~13
 - ซูมภาพ (Zoom) คู่มือ 20
 - กำหนดช่วงตอน (Bookmark) คู่มือ 19
 - เล่นซ้ำ (Repeat) คู่มือ 14
 - อีซีวิว (EZ View) คู่มือ 16
- ใช้ปุ่ม UP/DOWN เลือกฟังก์ชันที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER เพื่อเข้าสู่ฟังก์ชันนั้น



หมายเหตุ

- ท่านสามารถเลือกฟังก์ชันนี้ได้โดยการใช้นาฬิกาข้อมือตามลำดับ

การเล่นซ้ำ

การเล่นซ้ำ (Track), ตอน (Chapter), เรื่อง (Title), ช่วงที่กำหนด (A-B), หรือ เล่นซ้ำทั้งหมด


เมื่อเล่น DVD/VCD/CD

- กดปุ่ม REPEAT การทำให้หน้าจอปรากฏซ้ำ
- การเลือก ตอน, เรื่อง และ A-B โดยใช้ปุ่ม LEFT/RIGHT
 - บท (): จะเล่นบทที่กำลังเล่นซ้ำ
 - หัวข้อ (): จะเล่นหัวข้อที่กำลังเล่นซ้ำ
 - เอ-บี: จะเล่นส่วนที่ท่านเลือกในดิสก์ซ้ำ

DVD



VCD/CD



- กดปุ่ม ENTER
- การกดปุ่มเข้าสู่การเล่นปกติให้กดปุ่ม REPEAT อีกครั้งหนึ่งแล้วกดปุ่ม LEFT/RIGHT เพื่อเลือกปิดโปรแกรมแล้วกด ENTER
 - * REPEAT A-B
 - กดปุ่ม REPEAT A-B เพื่อเลือกจุดเริ่มต้นของฟังก์ชัน(A) จะเน้นไฮไลต์ที่Bโดยอัตโนมัติ
 - กดปุ่ม REPEAT A-B เพื่อเลือกจุดสิ้นสุดของฟังก์ชัน(B)
 - เพื่อเลือกฟังก์ชันกดปุ่ม CLEAR หรือ REPEAT A-B อีกครั้ง
 - ฟังก์ชัน A-B REPEAT ไม่สามารถตั้งจุด(B) ได้อย่างน้อยภายใน 5 วินาทีหลังจากตั้งจุด (A)แล้ว


หมายเหตุ

- เครื่องเล่น DVD จะเล่นซ้ำเฉพาะในตอนหรือในเรื่อง แต่ CD และ VCD จะเล่นซ้ำได้ทั้งแผ่น หรือเฉพาะเรื่อง
- เพื่อยกเลิกการทำงานของฟังก์ชัน กดปุ่ม CLEAR
- โปรแกรมเล่นซ้ำจะทำงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์
- ถ้าใช้ VCD 2.0 (กำลัง MENU ON) จะไม่สามารถเล่นซ้ำได้ (คู่มือ 12)

การเล่นตามโปรแกรมและการเลือกเล่นแบบสุ่ม

การเล่นตามโปรแกรม (CD)

- กดปุ่ม PROG
- ใช้ปุ่ม LEFT/RIGHT เพื่อเลือกโปรแกรมแล้วกดปุ่ม ENTER
- ใช้ปุ่ม UP/DOWN/LEFT/RIGHT เพื่อเลือก แทร็กแรกใส่ไว้ในโปรแกรม กดปุ่ม ENTER หมายเลขที่เลือกจะปรากฏในรอบ ลำดับเพลง
- กดปุ่ม PLAY/PAUSE(▶||) แผ่นดิสก์จะเริ่มทำงานตามคำสั่งในโปรแกรม



การเลือกเล่นแบบสุ่ม (CD)

- กดปุ่ม PROG
- ใช้ปุ่ม LEFT/RIGHT เพื่อเลือก การเล่นสุ่ม แล้วกดปุ่ม ENTER แผ่นดิสก์จะเล่นตามต้องการ



หมายเหตุ

- การเล่นตามโปรแกรมและการเลือกเล่นตามแบบสุ่ม จะทำงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์
- ไม่สามารถเล่น โปรแกรมกรม/การเล่นสุ่ม ได้ถ้าดิสก์มีนามสกุลไฟล์มากกว่าสองประเภท
- เครื่องจะรองรับแทร็คที่ตั้งโปรแกรมไว้ได้สูงสุด20แทร็ค
- เมื่อใช้โหมด เล่นย้อนหลังกดปุ่ม เคลียร์(CLEAR) บนรีโมตคอนโทรลเพื่อยกเลิกการเล่นที่ตั้งโปรแกรมไว้ (Programmed Play) หรือการเล่นแบบสุ่ม(Random Play)

การเล่นซ้ำแบบซ้ำ

ฟังก์ชันนี้ทำให้ท่านเล่นภาพซ้ำแบบซ้ำได้ เช่น ภาพกีฬา เต้นรำ คนตรี เป็นต้นท่านจึงสามารถศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ได้อย่างแน่นชัด

ขณะทีเล่น DVD/VCD

- ในระหว่าง เล่นกดปุ่ม เล่น/หยุดPLAY/PAUSE (▶||) หรือ STEP กดอีกครั้งหนึ่ง แล้วเลือกเล่นภาพแบบเคลื่อนไหวช้าที่อัตราความเร็ว 1/8, 1/4 และ 1/2 เท่าของความเร็วปกติ
- กดปุ่ม REPEAT A-B เพื่อเลือกจุดเริ่มต้นของฟังก์ชัน(A)
- กดปุ่ม REPEAT A-B เพื่อเลือกจุดสิ้นสุดของฟังก์ชัน(B)

หมายเหตุ

- เครื่องจะเล่นเฉพาะจาก A ถึง B ซ้ำตามความเร็วที่ท่านกำหนดไว้
- เพื่อเลือกฟังก์ชันกดปุ่ม CLEAR หรือ REPEAT A-B อีกครั้ง
- REPEAT A-B จะไม่ให้ท่านตั้งจุด (B) จนกว่าจะผ่านอย่างน้อย 5 วินาทีหลังจากที่ได้ทำการตั้งจุด (A) ไปได้แล้ว
- ถ้าใช้ VCD 2.0 (กำลัง MENU ON) จะไม่สามารถเล่นซ้ำได้ (คู่มือ 12)

ปรับอัตราส่วนจอแสดงภาพ (EZ View)

ปรับอัตราส่วนจอแสดงภาพ (DVD)

กดปุ่ม EZ VIEW

- ขนาดจอแสดงภาพจะเปลี่ยนเมื่อกดปุ่มนี้
- โหมดมุมมองของภาพจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิธีการตั้งค่าจอภาพในเมนูการติดตั้งในตอนแรก
- เพื่อใช้ปุ่ม EZ View ให้ถูกต้องท่านควรตั้งอัตราส่วนจอแสดงภาพในการติดตั้งตอนแรกให้ถูกต้อง (ให้ดูหน้า 27).

ถ้าท่านใช้เครื่องรับโทรทัศน์ 16:9

1. สำหรับคิส์อัตราส่วนจอภาพ 16:9

- จอกว้าง (Wide Screen)**
แสดงเนื้อหาของ DVD ในอัตราส่วน 16:9
- สกรีนฟิต (Screen Fit)**
ข้างบนสุดและข้างล่างสุดของภาพจะถูกตัดเมื่อทำการเล่นคิส์อัตรา 2.35:1 ส่วน
แถบสีดำที่อยู่ข้างบนสุดและข้างล่างสุดของภาพจะหายไป
ภาพจะยืดไปทางแนวกิ่ง
(ขึ้นอยู่กับประเภทของคิส์ แถบสีดำอาจไม่หายไปทั้งหมดก็ได้)
- ซูมฟิต (Zoom Fit)**
ข้างบนสุด ข้างล่างสุด ข้างซ้ายสุด
และข้างขวาสุดของภาพจะถูกตัดออกและส่วนกลางของภาพจะถูกขยาย

2. สำหรับคิส์อัตราส่วนจอภาพ 4:3

- จอภาพกว้างปกติ**
แสดงเนื้อหาของ DVD ในอัตราส่วน 16:9 ภาพจะยืดไปทางแนวนอน
- สกรีนฟิต (Screen Fit)**
ข้างบนสุดและข้างล่างสุดของภาพจะถูกตัดออกและปรากฏเป็นเต็มจอ ภาพจะยืดไปทางแนวกิ่ง
- ซูมฟิต (Zoom Fit)**
ข้างบนสุด ข้างล่างสุด ข้างซ้ายสุด
และข้างขวาสุดของภาพจะถูกตัดออกและส่วนกลางของภาพจะถูกขยาย
- เวอร์ทิคอลลิต (Vertical Fit)**
เมื่อ 4:3 DVD แสดงในเครื่องรับโทรทัศน์ 16:9
แถบสีดำจะปรากฏข้างซ้ายและขวาของจอภาพเพื่อป้องกันภาพจากการยืดในแนวนอน

ถ้าท่านใช้เครื่องรับโทรทัศน์ 4:3

1. สำหรับคิส์อัตราส่วนจอภาพ 16:9

- 4:3 จอเค็ดเดอร์บ็อก**
แสดงเนื้อหาของ DVD ในอัตราส่วน 16:9
แถบสีดำจะปรากฏที่ข้างบนสุดและข้างล่างสุดของจอภาพ
- 4:3 จอเฟนสแกน**
ข้างบนสุดและข้างล่างสุดของภาพจะถูกตัดออกและแสดงส่วนกลางของจอภาพ 16:9
- สกรีนฟิต (Screen Fit)**
ข้างบนสุดและข้างล่างสุดของภาพจะถูกตัดออกและปรากฏเป็นเต็มจอ ภาพจะยืดไปทางแนวกิ่ง
- ซูมฟิต (Zoom Fit)**
ข้างบนสุด ข้างล่างสุด ข้างซ้ายสุด
และข้างขวาสุดของภาพจะถูกตัดออกและส่วนกลางของภาพจะถูกขยาย

2. สำหรับคิส์อัตราส่วนจอภาพ 4:3

- ดูภาพล่่วงหน้า**
แสดงเนื้อหาของ DVD ในอัตรา 4:3
- สกรีนฟิต (Screen Fit)**
ข้างบนสุดและข้างล่างสุดของภาพจะถูกตัดออกและปรากฏเป็นเต็มจอ ภาพจะยืดไปทางแนวกิ่ง
- ซูมฟิต (Zoom Fit)**
ข้างบนสุด ข้างล่างสุด ข้างซ้ายสุด
และข้างขวาสุดของภาพจะถูกตัดออกและส่วนกลางของภาพจะถูกขยาย

หมายเหตุ

- ฟังก์ชันอาจทำงานแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของคิส์

การเลือกเสียงภาษาต่างๆ

สามารถใช้นุ่ม Audio
เลือกเสียงภาษาที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย


การใช้ปุ่ม AUDIO

- กดปุ่ม Audio
- ออดีโอจะเปลี่ยนไปเมื่อกดปุ่มซ้ำ
- ภาษาที่จะเลือกสำหรับฟังเสียงและดูคำบรรยายหรือคำแปลจะปรากฏ เป็นอักษรย่อ
- ในการเล่น Audio ใช้นุ่ม LEFT หรือ RIGHT เพื่อเลือกระบบสเตอริโอ, ซ้าย หรือ ขวา

DVD



VCD/CD



หมายเหตุ

- โปรแกรมการเลือกภาษาขึ้นอยู่กับการบันทึกแผ่นคิส์และอาจไม่สามารถใช้ได้กับ DVD ทั้งหมด
- แผ่นคิส์ DVD สามารถบรรจุได้ถึง 8 ภาษา
- วิธีตั้งโปรแกรมให้ได้เสียงภาษาเดียวกันทุกครั้งในการเล่น DVD ให้ดูหัวข้อ “การตั้งโปรแกรมภาษา” หน้า 25

การเลือกภาษาของคำบรรยาย

สามารถใช้นุ่ม Subtitle เลือกภาษาของคำบรรยายที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

การใช้ปุ่ม Subtitle

- กดปุ่ม SUBTITLE
- หัวข้อย่อยจะเปลี่ยนไปเมื่อกดปุ่มซ้ำ
- กดปุ่ม CLEAR หรือ RETURN อีกครั้ง
เมื่อไม่ต้องการให้รายละเอียดปรากฏ
- เมื่อเริ่มเล่น คำบรรยายจะยังไม่ปรากฏบนจอภาพ
- ภาษาของคำบรรยายจะปรากฏเป็นอักษรย่อ




หมายเหตุ

- โปรแกรมการเลือกภาษาขึ้นอยู่กับการบันทึกแผ่นคิส์และอาจไม่สามารถใช้ได้กับ DVD ทั้งหมด
- แผ่นคิส์ DVD สามารถบรรจุได้ถึง 32 ภาษา
- วิธีตั้งโปรแกรมให้ได้เสียงภาษาเดียวกันทุกครั้งในการเล่น DVD ให้ดูหัวข้อ “การตั้งโปรแกรมภาษา” หน้า 25


การเปลี่ยนมุมกล้อง

ถ้าแผ่น DVD
มีมุมกล้องหลายมุมในฉากเดียวจะสามารถเลือกมุมกล้องที่ต้องการดูได้

การใช้ปุ่ม ANGLE

กดปุ่ม ANGLE เพื่อดูว่ามีเครื่องหมาย ()
ปรากฏบนจอภาพหรือไม่

1. ถ้ามีเครื่องหมาย ‘ANGLE’ ให้กดปุ่ม ANGLE
2. กดปุ่ม เลือกมุมกล้องANGLE เพื่อ เลือกมุมกล้องที่ต้องการ
3. กดปุ่ม CLEAR หรือ RETURN อีกครั้ง
เมื่อไม่ต้องการให้รายละเอียดปรากฏ



หมายเหตุ

- หากแผ่นดิสก์มีมุมเพียงมุมเดียวคุณลักษณะนี้จะไม่ทำงาน
ในปัจจุบันนี้แผ่นดิสก์ที่มีคุณลักษณะนี้ไม่มีมา

การใช้ฟังก์ชัน Replay/Skip

การใช้ฟังก์ชันดูภาพย้อนหลัง(DVD)


หากท่านพลาดฉากบางฉาก

ท่านสามารถชมซ้ำใหม่ได้โดยใช้ฟังก์ชันนี้

ถ้าท่านกดปุ่ม INSTANT REPLAY (ดูภาพย้อนหลัง)

เครื่อง จะทำการย้อนภาพไปประมาณ 10 วินาทีแล้วทำการเล่นใหม่

* ขึ้นอยู่กับดิสก์ฟังก์ชันนี้อาจไม่ทำงานก็ได้




การใช้ฟังก์ชันดูภาพล่วงหน้า (DVD)

ฟังก์ชันนี้ทำให้ท่านสามารถดูภาพที่อยู่ถัดจากตำแหน่งปัจจุบันไป
10 วินาที

กดปุ่ม INSTANT SKIP (ดูภาพล่วงหน้า)

- การเล่นจะกระโดดข้าม ไปข้างหน้า 10 วินาที
- ขึ้นอยู่กับดิสก์ ฟังก์ชันนี้อาจจะไม่ทำงาน



การกำหนดช่วงคอนที่ต้องการรับชม (Bookmark)


การกำหนดฉากที่ต้องการรับชมสามารถช่วยให้เลือกส่วนต่าง ๆ ที่ต้องการ
จาก DVD หรือ VCD (ถ้าตั้ง MENU OFF) ได้อย่างรวดเร็ว


การกำหนดช่วงคอนที่ต้องการรับชม (DVD/VCD)

1. ขณะที่เล่น กดปุ่ม MENU ที่รีโมท
2. ใช้ปุ่ม UP/DOWN เลือกไปที่ Function แล้ว กดปุ่ม RIGHT
หรือ ENTER
3. เลือก กำหนดช่วงคอน โดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม
RIGHT หรือ ENTER
4. ใช้นปุ่ม LEFT/RIGHT เพื่อเลื่อนไปยังเครื่องหมาย icon
ที่ต้องการเลือก
5. เมื่อพบส่วนที่ต้องการจะกำหนด กดปุ่ม ENTER แล้ว icon
จะเปลี่ยนเป็นตัวเลข (1,2 หรือ 3)



การเรียกดูช่วงคอนที่กำหนดไว้

1. กดปุ่ม MENU ที่รีโมทระหว่างเล่นและเลือกBookmark
2. ใช้นปุ่ม LEFT/RIGHT เพื่อเลือกฉากที่กำหนดไว้
3. กดปุ่ม PLAY/PAUSE () เพื่อกระ
โดดข้ามไปยังฉากที่กำหนดไว้



การยกเลิกโปรแกรม Bookmark

1. กดปุ่ม MENU ที่รีโมทระหว่างเล่นและเลือกBookmark
2. ใช้นปุ่ม LEFT/RIGHT เพื่อเลือกหมายเลข BOOKMARK
ที่ต้องการลบทิ้ง
3. กดปุ่ม CLEAR เพื่อยกเลิกหมายเลข BOOKMARK



หมายเหตุ

- สามารถเลือกกำหนดฉากไว้ได้ครั้งละ 3 ฉาก
- ถ้าใช้ VCD 2.0 (ถ้าตั้ง MENU ON)
จะไม่สามารถเลือกกำหนดฉากที่ต้องการได้ (ดูหน้า 12)
- โปรแกรมกำหนดฉากที่ต้องการจะทำงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์

การชมภาพ

การชมภาพ (DVD/VCD)

1. ขณะทีเล่นหรือหยุดชั่วคราว กดปุ่ม ZOOM ที่รีโมทจะมีเครื่องหมายที่เขียนปรากฏบนจอภาพ
2. ใช้ปุ่ม UP/DOWN เลือกไปที่ Function แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
3. เลือก ชมภาพ โดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
4. ใช้นปุ่ม UP/DOWN หรือ LEFT/RIGHT เพื่อเลือกส่วนใดส่วนหนึ่งของจอภาพที่ต้องการชมภาพ
5. กดปุ่ม ENTER
 - สำหรับ DVD สามารถชมภาพได้ขนาด 2X/4X/2X
 - สำหรับ VCD สามารถชมภาพได้ขนาด 2X



คลิปเมนูสำหรับ MP3/WMA/JPEG

1. เปิดภาคดิสก์
2. ใส่แผ่นดิสก์ลงในถาด
 - ใส่แผ่นดิสก์โดยให้ด้านที่มีฉลากหงายขึ้น
3. ปิดถาด
 - เมื่อปิดถาดแล้วคุณจะได้เห็นหน้าจอเหมือนด้านล่างนี้




โฟลเดอร์หลักโฟลเดอร์ปัจจุบันและโฟ โฟลเดอร์และไฟล์ในโฟลเดอร์ปัจจุบัน
ลเดอร์ย่อย

- : ชื่อไฟล์ที่กำลังเล่นอยู่
- : เวลาปัจจุบันที่เล่นแผ่นอยู่
- : โหมดปัจจุบันที่เล่นแผ่นอยู่: มี 4 โหมดเปิดโดยใช้นปุ่มเล่นซ้ำ (REPEAT)
 - ปิด(Off) : เล่นแบบปกติ
 - แทร็ค(Track) : เล่นแทร็คปัจจุบันซ้ำ
 - แฟ้ม(Folder) : เล่นไฟล์ในโฟลเดอร์ปัจจุบันซ้ำ
 - การเล่นสุ่ม(Random) : ไฟล์ในแผ่นดิสก์จะเล่นตามลำดับที่สุ่มเลือก
- : 'ไอคอน'ไฟล์ MP3
- : 'ไอคอน'ไฟล์ WMA
- : 'ไอคอน'ไฟล์ JPEG
- : 'ไอคอน'โฟลเดอร์
- : 'ไอคอน'โฟลเดอร์ปัจจุบัน

การเลือกโฟลเดอร์

สามารถเลือกโฟลเดอร์ไว้ในโหมดหยุด(STOP)เท่านั้น

- การเลือกโฟลเดอร์หลัก(PARENT FOLDER)
กดปุ่มย้อนกลับ(RETURN)เพื่อไปที่โฟลเดอร์หลักหรือ ใช้นปุ่มขึ้น/ลง(UP/DOWN) เพื่อเลือก"--แล้วกดENTER เพื่อไปที่โฟลเดอร์หลัก
- การเลือกโฟลเดอร์ย่อย
ใช้นปุ่มซ้าย/ขวา(LEFT/RIGHT)เพื่อเลือกหน้าต่างซ้ายมือ ใช้นปุ่มขึ้น/ลง(UP/DOWN)เพื่อเลือก โฟลเดอร์ที่ต้องการจากนั้นกดENTER
- การเลือกโฟลเดอร์ย่อย
ใช้นปุ่มซ้าย/ขวา(LEFT/RIGHT)เพื่อเลือกหน้าต่างซ้ายมือ ใช้นปุ่มขึ้น/ลง(UP/DOWN)เพื่อเลือก โฟลเดอร์ที่ต้องการจากนั้นกดENTER



การเล่น MP3/WMA

1. เปิดถาดใส่แผ่นดิสก์
2. ใส่แผ่นดิสก์ลงในถาด
 - ใส่แผ่นดิสก์โดยให้ด้านที่มีฉลากหงายขึ้น
3. ปิดถาด
 - เมื่อปิดถาดแล้วคุณจะได้เห็นหน้าจอเหมือนด้านล่างนี้

ฟังก์ชันเล่น MP3/WMA

1. เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการ
2. ใช้นปุ่มขึ้น/ลง UP/DOWN หรือ LEFT/RIGHT เพื่อเลือกไฟล์เพลง
3. กดENTERเพื่อเริ่มเล่นไฟล์เพลง



การเล่นซ้ำ/การเล่นแบบสุ่มเลือก

กดปุ่มเล่นซ้ำ(REPEAT) เพื่อเปลี่ยนโหมดเล่นเพลง โหมดการเล่นมีชนิดได้แก่ธรรมดา(Normal)แทร็ค(Track)โฟลเดอร์(Folder)และสุ่มเลือก(Random)

- ปิด(Off) : เล่นแบบธรรมดา
- แทร็ค(Track) : เล่นซ้ำไฟล์เพลงปัจจุบัน
- แฟ้ม(Folder): เล่นซ้ำไฟล์เพลงที่มีนามสกุลเหมือนกันในโฟลเดอร์ปัจจุบัน
- การเล่นสุ่ม(Random) : เล่นซ้ำไฟล์เพลงที่มีนามสกุลเหมือนกันในแผ่นดิสก์ตามลำดับที่สุ่มเลือก

* กดปุ่มเคลียร์(CLEAR) เพื่อเริ่มต้นเล่นแบบธรรมดาใหม่

การเล่น MP3/WMA

เมื่อทำการเล่นคิสก์ **MP3/WMA** ให้ปฏิบัติตามดังนี้

เมื่อทำการเล่นคิสก์ **CD-R/MP3** หรือ **WMA**

ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำนำสำหรับ **CD-R**

ข้างต้นและคำแนะนำข้างล่างนี้ด้วย :

- ไฟล์ **MP3**หรือ**WMA** ต้องเป็นฟอร์แมท**ISO 9660** หรือ **JOLIET**

ฟอร์แมท ISO 9660 หรือ JOLIET MP3 หรือWMA

เหมาะกับการใช้ใน WINDOWS และ DOS และยังใช้กับ

MAC ก็ได้ ฟอร์แมทดังกล่าวจึงใช้กันอย่างกว้างขวาง

- คำสั่งชื่อไฟล์ของไฟล์ **MP3**หรือ**WMA** ต้องไม่ให้เกิน 8 ตัว และมีนามสกุล **.mp3,.wma** ด้วย

เมื่อตั้งชื่อไฟล์ให้อยู่ในฟอร์แมท ชื่อ.mp3,ชื่อ.wma

และใช้ตัวอักษรไม่ให้เกิน 8 ตัว และหลีกเลี่ยงการใช้ตัวอักษรพิเศษ:

(, / , \ , = , +) .

- เมื่อทำการบันทึกไฟล์ **MP3** ให้ใช้ชื่อคิสก์ลายไฟล์อย่างน้อย **128 Kbps**

คุณภาพของเสียง **MP3**จะขึ้นอยู่กับอัตราอัตราไฟล์ที่ท่านเลือก

เพื่อได้คุณภาพเสียงในซีดี (ฟอร์แมท MP3

ไฟล์) ต้องใช้อัตราตัวอย่างที่อยู่ในระหว่าง 128 Kbps และ 160

Kbps ถ้าหากใช้อัตราที่สูงกว่านี้ (เช่น 192 Kbps

หรือมากกว่านั้นอีก) จะมีโอกาสน้อยที่จะได้คุณภาพเสียงที่ดี

และไฟล์ที่ใช้อัตราต่ำกว่าอัตราตัวอย่าง 128 Kbps ก็ไม่สามารถ

ทำการเล่นได้เช่นเดียวกัน

- เมื่อทำการบันทึกไฟล์ **WMA**

ให้ใช้ชื่อคิสก์การถ่ายคิสก์พรซขึ้นอย่างน้อย **64Kbps**

คุณภาพของเสียงขึ้นอยู่กับอัตราการถ่ายของคิสก์พรซขึ้น/คิสก์พรซ

ขึ้นที่ท่านเลือก เพื่อได้คุณภาพเสียงของคิสก์ดี CD

คือ มีอัตราตัวอย่างน้อยกว่าคิสก์ดิจิตอล

นั่นคือการแปลงสัญญาณเป็นฟอร์แมท WMA ธรรมชาติของ

64Kbps ถึง 192Kbps

สำหรับไฟล์ที่มีอัตราคิสก์พรซขึ้นต่ำกว่า 64Kbps หรือสูงกว่า

192Kbps จะทำการเล่นไม่ถูกต้อง

- ห้ามทำการบันทึก **MP3** ไฟล์ที่มีระบบป้องกันการบันทึก

ไฟล์บางชนิดมีระบบป้องกันการก๊อปปี้ที่ติดกฎหมาย

ไฟล์ดังกล่าวได้แก่ Windows Media™

(ลงทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Inc) และ

SDMI™ (ลงทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของ SDMI

Foundation)

- ข้อควรระวัง :คำแนะนำข้างบนนี้ไม่สามารถรับรองได้ว่าเครื่องจะสามารถเล่น MP3 ไฟล์ได้หมดหรือประกันคุณภาพของเสียง ท่านต้องสังเกตเทคโนโลยีและวิธีการสำหรับการบันทึก MP3 ไฟล์บน CDR-s เพื่อทำให้เครื่องของท่านทำการเล่นไฟล์ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (มีฉะนั้นอาจทำให้คุณภาพเสียงและในบางกรณีไม่สามารถอ่านไฟล์ได้)

- เครื่องจะสามารถทำการเล่นได้ 3000 ไฟล์และ 300 โฟลเดอร์ต่อคิสก์เป็นอย่างมาก


การเล่นCDรูปภาพ

- เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการ(ดูหน้า21 เพื่อเลือกโฟลเดอร์)

- ใช้ปุ่มเลื่อนขึ้น/ลง(UP/DOWN)

เพื่อเลือกไฟล์รูปภาพในเมนูคิลิปส์แล้วกดปุ่มENTER

หน้าจอด้านล่างจะปรากฏขึ้น



- ใช้ปุ่มINFOบนรีโมตคอนโทรลเพื่อเลือกเมนูที่ต้องการดู จากนั้นกดปุ่มENTER

- : กลับไปที่จอภาพอัลบั้ม

- กดปุ่ม (▶▶) เพื่อดูรูปภาพ 6 รูปถัดไป


- กดปุ่ม (◀◀) เพื่อดูรูปภาพ 6 รูปก่อนหน้า

- : กดปุ่ม ENTER แต่ละครั้งรูปภาพจะหมุน 90 องศาทางเข็มนาฬิกา

- : กดปุ่ม ENTER แต่ละครั้งรูปภาพจะขยาย 2X. (ธรรมดา → 2X → 4X → 2X ธรรมดา)

- : เครื่องจะเล่นซ้ำโหมดสไลด์โชว์

* ก่อนที่จะเริ่มสไลด์โชว์ที่ตั้งเวลาระหว่างรูปภาพไว้ก่อน



- : เมื่อเลือกไอคอนและกดปุ่ม ENTER รูปภาพจะเปลี่ยนทุก 6 วินาทีโดยอัตโนมัติ

- : รูปภาพจะเปลี่ยนทุก 12 วินาทีโดยอัตโนมัติ

- : รูปภาพจะเปลี่ยนทุก 18 วินาทีโดยอัตโนมัติ

* ขึ้นอยู่กับขนาดของไฟล์เวลาระหว่างภาพอาจจะนานกว่าหรือสั้นกว่าคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน

การเล่นCDรูปภาพ

หมายเหตุ

- ถ้าไม่มีการกดปุ่มใด ๆ บนรีโมทภายใน 10 วินาทีหน้าจอจะหายไป กดปุ่มINFOบนรีโมตคอนโทรลเพื่อแสดงเมนูอีกครั้ง
- กดปุ่มหยุด(STOP)เพื่อกลับไปที่เมนูคิลิปส์
- ในขณะที่เล่น แผ่นซีดีรูปภาพของโกดัก(Kodak Picture CD) เครื่องจะแสดงภาพถ่ายโดยตรงไม่ใช่ภาพจากเมนูคิลิปส์

การเล่น CD รูปภาพ

- สามารถทำการเล่นได้เฉพาะไฟล์ที่มีนามสกุล ".jpg" และ ".JPG"

- ถ้าคิสก์ไม่ได้ปิดเซกชั่น

เครื่องจะให้เวลาในการเริ่มทำการเล่นและอาจทำการเล่นไฟล์ที่บันทึกไว้ไม่ได้ครบ

- ทำการเล่นได้เฉพาะคิสก์ CD-R ที่มีไฟล์JPEG ในฟอร์แมท ISO 9660 หรือ Joliet เท่านั้น

- ชื่อไฟล์JPEG ต้องไม่เกิน 8

ตัวอักษรและไม่มีเครื่องหมายวรรคและไม่มีการใช้ตัวอักษรพิเศษ

(. / = +) .

- สามารถเล่นคิสก์ได้เฉพาะที่มีมิติเซกชั่นซึ่งบันทึกอย่างต่อเนื่องเท่านั้น ถ้ามีช่องว่างในมิติเซกชั่นเครื่องจะทำการเล่นไปถึงช่องว่างเท่านั้น

- สามารถบรรจุได้ถึง 500 รูปใน CD ด้านเดียว

- ขอแนะนำ แผ่นซีดีรูปภาพของโกดัก(Kodak Picture CD)

- เมื่อทำการเล่นซีดี Kodak Picture เครื่องจะทำการเล่นเฉพาะไฟล์ JPEG ที่อยู่ในโฟลเดอร์รูปภาพเท่านั้น

- Kodak Picture CD: ไฟล์JPEG ในโฟลเดอร์รูปภาพจะเล่นโดยอัตโนมัติ

- Kodak Picture CD: หากท่านต้องการดูรูปภาพ ให้เลือกไฟล์ JPEGในเมนูคิลิปส์

- Fuji Picture CD: หากท่านต้องการดูรูปภาพให้เลือกไฟล์ JPEGในเมนูคิลิปส์

- QSS Picture CD: เครื่องไม่สามารถเล่นQSS Picture CD ได้

- ถ้าจำนวนไฟล์ในคิสก์เกิน 3000 ไฟล์ เครื่องจะทำการเล่นเฉพาะ 3000 ไฟล์JPEG เท่านั้น

- ถ้าจำนวนโฟลเดอร์ในคิสก์เกิน 300 โฟลเดอร์ เครื่องจะทำการเล่นเฉพาะไฟล์JPEG ที่อยู่ใน 300 โฟลเดอร์เท่านั้น

การใช้ Setup Menu

Setup Menu ช่วยให้สามารถกำหนดการทำงานของเครื่องเล่น DVD

ให้เลือกภาษาที่ต้องการ.รูปภาพยนตร์(Parental Level)

และปรับเครื่องเล่นให้เข้ากับเครื่องรับโทรทัศน์ได้

- เมื่อเครื่องเล่นอยู่ในโหมด Stop กดปุ่ม MENU บนรีโมท เลือก Setup โดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER

- ตั้งค่าภาษา : ตั้งภาษาที่จะใช้

- ตั้งค่าเสียง : ใช้ตั้งโปรแกรมเลือกกระบอกเสียง

- ตั้งค่าจอภาพ : ใช้ตั้งโปรแกรมแสดงการทำงาน ใช้ค่าตั้งนี้เพื่อเลือกชนิดของจอภาพตามที่ต้องการและเลือกข้อมูลแสดงการทำงานต่างๆ

- รูปภาพยนตร์ : ใช้กำหนดระดับภาพยนตร์

ใช้ค่าตั้งนี้สำหรับตั้งโปรแกรมป้องกันเด็กชมภาพยนตร์ที่ไม่เหมาะสม

เช่นภาพยนตร์ที่มีฉากรุนแรงและภาพยนตร์ที่เหมาะสมสำหรับผู้

ใหญ่เท่านั้น เป็นต้น



- ใช้ปุ่ม UP/DOWN ที่รีโมทเพื่อเลือกค่าที่ตั้งที่ต้องการ

- กดปุ่มENTERหรือRIGHTเพื่อเลือกค่าตั้งย่อยที่ต้องการ

กดปุ่มMENU อีกครั้งหนึ่งหลังจากตั้งโปรแกรมแล้ว

ข้อความบนหน้าจอจะหายไป

หมายเหตุ

การใช้โปรแกรม Setup Menu


บางโปรแกรมอาจไม่ทำงานทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคิสก์

การตั้งค่าภาษา

เมื่อตั้งโปรแกรมเมนูคำสั่ง, เมนูของแผ่น, เสียง และ คำบรรยายไว้ล่วงหน้าเครื่องจะเล่นตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ทุกครั้ง

การเลือกภาษาของเมนูเครื่องเล่น (Player Menu)

1. เมื่ออยู่ในโหมด STOP กดปุ่ม MENU
 2. เลือก **Setup** โดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
 3. เลือก การตั้งคำภาษา โดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
- e.g) ตัวอย่างการตั้งโปรแกรมภาษาอังกฤษ



4. เลือก **เมนูคำสั่ง**โดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER



5. ใช้นปุ่ม UP/DOWN เพื่อเลือก ‘ไทย’



6. กดปุ่ม ENTER
- เมื่อเลือกภาษาอังกฤษเสร็จเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะกลับไปสู่ SETUP MENU
 - ถ้าไม่ต้องการให้ SETUP MENU ปรากฏให้กดปุ่ม RETURN หรือ LEFT

การเลือกภาษาของเมนูแผ่นดิสก์ (Disc Menu Language)

โปรแกรมนี้สามารถเปลี่ยนภาษาเฉพาะที่ปรากฏบนจอเมนูของแผ่น

1. เมื่ออยู่ในโหมด STOP กดปุ่ม MENU
2. เลือก **Setup** โดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
3. เลือก ตั้งคำภาษา โดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
4. เลือก **เมนูของแผ่น**โดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
5. ใช้นปุ่ม UP/DOWN เพื่อเลือก ‘ไทย’
 - ให้เลือก ‘อื่นๆ’ ถ้าภาษาที่ต้องการไม่ปรากฏอยู่ในรายการ

e.g) ตัวอย่างการตั้งโปรแกรมภาษาอังกฤษ



6. กดปุ่ม ENTERเพื่อเลือกภาษาอังกฤษ
- สร็จเรียบร้อยแล้วหน้าจอจะกลับไปสู่ SETUP MENU

การตั้งค่าภาษา

การเลือกภาษาของเสียงสนทนา (Audio Language)

1. เมื่ออยู่ในโหมด STOP กดปุ่ม MENU
2. เลือก **Setup** โดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
3. เลือก การตั้งคำภาษา โดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
4. เลือก เสียงโดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
5. กดปุ่ม UP/DOWN เพื่อเลือก ‘ไทย’
 - ให้เลือก ‘ต้นฉบับ’(ORIGINAL) ถ้าต้องการฟังภาษาที่ใช้ในการบันทึกแผ่นดิสก์
 - ให้เลือก ‘อื่นๆ’(OTHER)ถ้าภาษาที่ต้องการไม่ปรากฏอยู่ในรายการ



6. กดปุ่ม ENTER
- เมื่อเลือกภาษาอังกฤษเสร็จเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะกลับไปสู่ SETUP MENU

การเลือกภาษาคำบรรยาย (Subtitle Language)

1. เมื่ออยู่ในโหมด STOP กดปุ่ม MENU
 2. เลือก **Setup** โดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
 3. เลือก การตั้งคำภาษา โดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
 4. เลือก คำบรรยายโดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
 5. กดปุ่ม UP/DOWN เพื่อเลือก ‘ไทย’
 - ให้เลือก ‘อัตโนมัติ’(AUTOMATIC)ถ้าต้องการเลือกคำบรรยายหรือคำแปลภาษาเดียวกันเสียง
 - ให้เลือก ‘อื่นๆ’(OTHER)ถ้าภาษาที่ต้องการไม่ปรากฏอยู่ในรายการ
- ในรายการแผ่นดิสก์บางแผ่นอาจไม่มีภาษาที่ต้องการในการบันทึกแผ่นดิสก์จะเล่นภาษาที่บันทึกไว้



6. กดปุ่ม ENTER
- เมื่อเลือกภาษาอังกฤษเสร็จเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะกลับไปสู่ SETUP MENU

หมายเหตุ


- ถ้าภาษาที่เลือกไม่มีในแผ่น ดิสก์เครื่องจะเล่นภาษาที่บันทึกไว้
- ถ้าต้องการลบ **SETUP MENU** หรือกกลับไปยังหน้าจอระหว่างตั้งโปรแกรมให้กดปุ่ม RETURN หรือ LEFT

การตั้งค่าเสียง

1. เมื่ออยู่ในโหมด STOP กดปุ่ม MENU
2. เลือก **Setup** โดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
3. เลือก ตั้งค่าเสียง โดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER



4. ใช้นปุ่ม UP/DOWN เพื่อเลือกสิ่งที่ต้องการแล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER



❶ Dolby Digital Output

1. PCM: เปลี่ยนเป็นระบบเสียงPCM[2CH]48kHz/16Bit. เลือก PCM เมื่อใช้สัญญาณเสียง AnalogAudioOutput
- 2.Bitstream: เปลี่ยนเป็นDigitalBISTREAM[5.1CH]เลือก Bitstream เมื่อใช้สัญญาณเสียง DigitalAudio Output

หมายเหตุ

- ต้องแน่ใจว่าเลือกสัญญาณ Digital Output ถูกต้อง มิฉะนั้นจะไม่มีเสียง
- เมื่อเลือกเข้าทุกหลายช่องทางแบบดิจิทัลDolby & MPEG-2 จะทำงาน

❷ MPEG-2 Digital Out

1. PCM: เปลี่ยนเป็นระบบเสียงPCM[2CH] 48kHz/16 Bit. เลือก PCMเมื่อใช้สัญญาณเสียง Analog Audio Output
2. Bitstream: เปลี่ยนเป็นDigital BISTREAM[5.1CH] เลือกBitstream เมื่อใช้สัญญาณเสียง Digital Audio Output

❸ DTS

1. Off(ปิด) : ปิดการส่งสัญญาณดิจิทัล
2. On(เปิด) : สัญญาณDTS Bitstreamใช้ผ่านสัญญาณดิจิทัลเท่านั้น

❹ Dynamic Compression

1. On(เปิด) : เพื่อเลือก Dynamic Compression
2. Off(ปิด): เพื่อเลือกระดับปกติ

❺ PCM Down Sampling

1. On(เปิด) : เลือกปุ่มนี้เมื่อเครื่องขยายเสียงต่อกับเครื่องเล่นซีดี 96KHz ในกรณีดังกล่าวสัญญาณ 96KHz จะถูกแปลงเป็น 48KHz
2. Off(ปิด) : เลือกปุ่มนี้เมื่อเครื่องขยายเสียงต่อกับเครื่องเล่นซีดี 96KHz ในกรณีดังกล่าวสัญญาณจะจ่ายออกทั้งหมดโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

หมายเหตุ

- ถ้าต้องการลบSETUP MENU หรือกลับไปยังหน้าจอระหว่างตั้งโปรแกรมให้กดปุ่ม RETURN หรือLEFT
- การผลิตภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Dolby Laboratories จะมีสัญลักษณ์ ‘Dolby’ และ double-D [DD] เป็นเครื่องหมายการค้า
- ‘DTS’ และ ‘DTS Digital Out’ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Digital Theater System, Inc.

การตั้งค่าจอภาพ

1. เมื่ออยู่ในโหมด STOP กดปุ่ม MENU
2. เลือก **Setup** โดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
3. เลือก ตั้งค่าจอภาพ โดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER



4. ใช้นปุ่ม UP/DOWN หรือ LEFT/RIGHT เพื่อเลือกการที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER

❶ อัตราส่วนภาพ

ท่านสามารถปรับการตั้งค่าหน้าจอได้(อัตราส่วน)ที่ขังนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องรับโทรทัศน์ที่ท่านใช้

1. 4 : 3 จอเสี้ยมคอกบิก:

ถึงแม้เครื่องรับโทรทัศน์จะมีขนาดหน้าจออัตราส่วน 4 : 3 ก็สามารเลือกอัตราส่วนภาพเป็น 16 : 9 ได้ โดยจะมีแถบสีดำอยู่ด้านบนและล่างของจอ

2. 4 : 3 จอแนบสเกน: เลือกแบบนี้สำหรับทีวีขนาด 4 : 3 เมื่อต้องการรับชมส่วนกลางภาพของภาพแบบ 16 : 9 (ภาพด้านซ้ายสุดและขวาสุดจะถูกตัดออกไป)

3. 16 : 9 จอกว้าง:

สามารถชมภาพที่มีอัตราส่วน 16 : 9 ได้เต็มภาพ

ถ้าใช้เครื่องรับโทรทัศน์ ชนิดจอกว้าง (widescreen TV.)



❷ ภาพนิ่ง

ป้องกันภาพสั่นไหวและแสดงข้อความให้เลือกเพื่อทำให้ภาพชัดเจนขึ้น

1. ปิด: เลือก ปิด เมื่ออยู่ในโหมดคอกบิก แล้วภาพยังสั่นไหว
2. เฟรม : เลือก เฟรม เมื่ออยู่ในโหมดคอกบิก แล้วคือ ภาาเห็นตัวอักษรขนาดเล็กชัดเจนขึ้น
3. คอกบิก : เมื่อเลือก คอกบิก แล้ว ปิด/เฟรม จะถูกเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ

❸ แสดงค่าสี

ใช้เพื่อเปิดหรือปิดโปรแกรม แสดงค่าสี

❹ เพิ่มความสว่าง

ใช้ปรับเพิ่มความสว่างของภาพ

❺ ระบบโทรทัศน์

1. NTSC Disc : ในกรณีที่ใช้ NTSC disc
 - หากระบบโทรทัศน์ของท่านมีการเชื่อมต่อแบบ PAL-Video input เพียงอย่างเดียว, ท่านต้องเลือก“PAL” และเมื่อท่านเลือก“PAL”แล้วระบบนำสัญญาณ Interlaceออกจะเป็น PAL 60 Hz output
 - หากระบบโทรทัศน์ของท่านมีการเชื่อมต่อแบบNTSC เพียงอย่างเดียวท่านต้องเลือก“NTSC Output”
2. PAL Disc : ในกรณีที่ใช้ PAL disc
 - หากระบบโทรทัศน์ของท่านมีการเชื่อมต่อแบบ NTSC-Video input ท่านต้องเลือก “NTSC Output”
 - หากระบบโทรทัศน์ของท่านมีการเชื่อมต่อแบบ PAL ท่านต้องเลือก “PAL Output”



การตั้งค่าจอภาพ

6 ขอนำสัญญาณวิดีโอออก

เลือกช่องนำสัญญาณวิดีโอออก (Video Output)

1. S-Video (On): S-Video จะทำงาน เสมอ
2. Component (I-SCAN): เมื่อท่านต้องการใช้ช่องต่อสัญญาณภาพวิดีโอ และ Component (Interlace) Out
3. Component (P-SCAN): เมื่อท่านต้องการใช้ช่องต่อสัญญาณภาพ Component (Progressive) Out

* หากไม่มีการเลือกใช่/ไม่ใช่(YES/NO)

ที่หน้าจอเมนูย่อยเป็นเวลา10วินาที ระบบวิดีโอจะกลับไปที่เมนูก่อนหน้านี้



หมายเหตุ

- ศึกษาคู่มือสำหรับผู้ใช้เครื่องรับโทรทัศน์ เพื่อดูว่าโทรทัศน์ของท่านรองรับระบบProgressive Scanหรือไม่หากสามารถรองรับระบบProgressive Scanใหม่ปฏิบัติตามวิธีการในคู่มือผู้ใช้เครื่องรับโทรทัศน์ในส่วนที่เกี่ยวกับการติดตั้งระบบProgressive Scanในระบบเมนูของเครื่องรับโทรทัศน์
- หากหน้าจอถูกกั้นด้วยการติดตั้งช่องนำสัญญาณวิดีโอออก (Video Output) ที่ไม่ถูกต้องโปรดดูหน้า30

การตั้งโปรแกรมเรทภาพยนตร์ (Parental Control)

โปรแกรมนี้จะใช้กับDVDs ที่มีการแบ่งระดับไว้ถึง 8 ระดับ

เพื่อช่วยควบคุม DVDs ชนิดต่างๆที่บุคคลในครอบครัวจะเปิดชม

1. เมื่ออยู่ในโหมด STOP กดปุ่ม MENU
2. เลือก **Setup** โดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
3. เลือก เรทภาพยนตร์ โดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER



4. ใช้นปุ่ม RIGHT หรือ ENTER เพื่อเลือก ใช้

ถ้าท่านต้องการใช้รหัสผ่าน จอแสดงภาพ ใส่รหัสผ่าน จะปรากฏ



5. ใส่รหัสผ่าน รหัสจะปรากฏขึ้นเพื่อให้ยืนยันแล้วใส่รหัสผ่านอีกครั้งหนึ่ง เครื่องเล่นถูกล็อค ().



การตั้งโปรแกรมเรทภาพยนตร์ (Parental Control)



การกำหนดระดับการชม


1. เมื่ออยู่ในโหมด STOP กดปุ่ม MENU
2. เลือก **Setup** โดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER เครื่องเล่นถูกล็อค ().



3. เลือก เรทภาพยนตร์ โดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER
4. ใส่รหัสผ่านของท่าน หน้าจอการตั้งค่าสำหรับผู้ปกครอง(Parental Setup) จะปรากฏขึ้น



5. เลือก **Rating Level** โดยการใช้นปุ่ม UP/DOWN แล้วกดปุ่ม RIGHT หรือ ENTER



6. เลือกระดับการชม (Rating Level) ที่ท่านต้องการโดยใช้นปุ่มเลื่อนขึ้น/ลง(UP/DOWN) เช่น หากท่านเลือกถึงระดับ6แผ่นดิสก์ที่เป็นระดับ7และ8จะไม่เล่น
- เลือกาไม่(No)โดยใช้ RIGHTหรือENTERในUse Password เพื่อยกเลิกระดับการชม (Rating Level)

e.g) ติดตั้งในระดับ 6



การเปลี่ยนรหัสผ่าน






- ไอโซลด์ Change Password โดย ใช้นปุ่มเลื่อนขึ้น/ลงUP/DOWN
- กดปุ่ม ENTER
- เปลี่ยนรหัสผ่าน จะปรากฏขึ้น
- ใส่รหัสผ่านใหม่แล้วใส่ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง

หมายเหตุ

- ถ้าไม่ต้องการให้ **SETUP MENU** ปรากฏหรือกลับไปยังหน้าจอระหว่างตั้งโปรแกรมให้กดปุ่ม RETURN หรือ LEFT
- ถ้าลืมรหัสผ่านให้ดูที่ Forget Password ในคู่มือการแก้ปัญหาหน้า

คู่มือการแก้ปัญหา

กรุณาอ่านคู่มือก่อนเรียกใช้บริการเพื่อแก้ปัญหา

ปัญหาข้อขัดข้อง	การปฏิบัติ	หน้า
ใช้รีโมทแล้วเครื่องไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none">• ตรวจสอบไฟฉายของรีโมทอาจต้อง เปลี่ยนใหม่• รีโมทใช้งานได้ในระยะไม่เกิน 20 ฟุต• เอาถ่านไฟฉายออกและกดปุ่มหนึ่งหรือ หลายปุ่มค้างไว้สักครู่ รีโมทจะจัดข้อมูล ภายในใหม่ ใส่ถ่านไฟฉายและลองใช้ อีกครั้ง	P3
แผ่นดิสก์ไม่เล่น	<ul style="list-style-type: none">• ต้องแน่ใจว่าใส่แผ่นดิสก์โดยให้ด้านที่มี ป้ายอยู่ด้านบน• ตรวจสอบเลขที่รหัสผลิตภัณฑ์ [Region Number] ของDVD	P5
ระบบเสียง 5.1 ไม่ออก	<ul style="list-style-type: none">• ระบบเสียง 5.1 จะสามารถเล่นได้เมื่อ<ol style="list-style-type: none">1) เครื่อง เล่น DVD ต่อกับเครื่องขยายเสียงที่เหมาะสม ถูกต้อง2) แผ่นดิสก์บันทึกด้วยข้อ่งคลื่นเสียง 5.1• ตรวจสอบดูว่าแผ่นดิสก์ที่ใช้เล่นด้านนอกเขียนว่า “Dolby 5.1 ch” หรือไม่• ตรวจสอบการต่อเชื่อมระบบเสียงและการทำงานของระบบ ถูกต้องหรือไม่• ในรายการSETUP ตั้งออดีโอเข้าที่ไปที่ Bitstream หรือไม่	P9 P26
เครื่องหมาย  icon ปรากฏบนหน้าจอ	<ul style="list-style-type: none">• สัญลักษณ์การทำงานขณะนั้นไม่สมบูรณ์เพราะ<ol style="list-style-type: none">1. Software ของ DVD กำหนดไว้2. Software ของ DVD ไม่ตอบสนองสัญลักษณ์ (เช่น มุมกล้อง)3. คุณสมบัติดังกล่าวใช้ไม่ได้4. มีการเรียกขานเรื่อง [Title] หรือหมายเลข Chapter หรือการค้นหาวลัซึ่งอยู่บนกระบบ	P11
ไม่ปรากฏ Disc Menu	<ul style="list-style-type: none">• ตรวจสอบว่าแผ่นดิสก์มี Menu หรือไม่	
คำสั่งเล่นแตกต่างจากการเลือกใน SETUP MENU	<ul style="list-style-type: none">• การทำงานด้วยคำสั่งที่ได้เลือกไว้ใน SETUP MENU อาจผิดปกติ ถ้าหากว่า แผ่นดิสก์ไม่ได้แปลคำสั่งทำงานให้ตรง กัน	P23~29
อัตราส่วนหน้าจอเปลี่ยนแปลงไม่ได้	<ul style="list-style-type: none">• อัตราส่วนหน้าจอถูกกำหนดด้วย DVDs	P27
ไม่มีเสียง	<ul style="list-style-type: none">• ต้องแน่ใจว่าเลือกสัญลักษณ์ที่ถูกต้องในคำสั่ง AudioOptions	P26
หน้าจอถูกบล็อกไว้	<ul style="list-style-type: none">• กดปุ่มเปิด เครื่องใหม่(Cold start)โดยไม่มีแผ่นดิสก์อยู่ในเครื่อง กดปุ่มหยุด(STOP)()และปุ่ม เล่น (PLAY)()พร้อมกั นจากด้านหน้าเครื่อง เป็น เวลา 3 วินาทีหน้าจอ เลือกเมนูภาษา(SELECT MENU LANGUAGE)จะปรากฏขึ้นมา เลือกปุ่มหมาย เลขภาษาที่ต้องการ	P28~29
ลิ้มรสผ่าน	<ul style="list-style-type: none">• กดปุ่มเปิด เครื่องใหม่(Cold start)โดยไม่มีแผ่นดิสก์อยู่ในเครื่อง กดปุ่มหยุด(STOP)()และปุ่ม เล่น(PLAY)()พร้อมกั นจากด้านหน้าเครื่อง เป็น เวลา 3 วินาทีหน้าจอ เลือกเมนูภาษา(SELECT MENU LANGUAGE)จะปรากฏขึ้นมา เลือกปุ่มหมาย เลขภาษาที่ต้องการ กดปุ่มเมนู(MENU)แล้วกดปุ่ม เลื่อนลง(DOWN)เพื่อ เลือกการตั้งค่าสำหรับ ผู้ปกครอง(Parental Setup)ตอนนี้Parental Setup ไม่ได้ถูกล็อคตามที่ระบุไว้ในหน้าจอท่านสามารถ เปลี่ยนรหัสผ่านได้	P28~29
ถ้ามีปัญหาอื่นเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none">• กลับไปดูคู่อธิบายวิธีการ ใช้งานของเครื่องในส่วนที่เกี่ยวกับปัญหานั้นๆ แล้วทำตามขั้นตอนทั้งหมดใหม่ อีกครั้ง• ถ้ายังแก้ปัญหาไม่ได้ให้ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งที่ใกล้ที่สุด	


ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทั่วไป	ระบบไฟ	AC 110~240 V, 50/60 Hz
	อัตราการใช้ไฟ	12 W
	น้ำหนัก	1.8 Kg
	ขนาด	430mm(W) X 207mm(D) X 46mm(H)
	ช่วงอุณหภูมิ	+5°C ถึง +35°C
แผ่นดิสก์	ช่วงความชื้น	10 % ถึง 75 %
	DVD (DIGITAL VERSATILE DISC)	ความเร็ว : 3.49 ~ 4.06m/sec. เวลาที่ใช้เล่นสูงสุด (เล่นด้านเดียว : Single Layer Disc) :135 นาที.
	CD : 12Cm (COMPACT DISC)	ความเร็ว : 4.8 ถึง 5.6 m/sec. เวลาที่ใช้เล่นสูงสุด : 74 นาที.
	CD : 8Cm (COMPACT DISC)	ความเร็ว : 4.8 ถึง 5.6 m/sec. เวลาที่ใช้เล่นสูงสุด : 20 นาที
	VCD : 12Cm	ความเร็ว : 4.8 ถึง 5.6 m/sec. เวลาที่ใช้เล่นสูงสุด : 74นาที (Video และ Audio)
ช่องจ่ายสัญญาณ	Composite Video	1 ช่องทาง : 1.0 Vp-p (75Ω load)
	Component Video	Y : 1.0 Vp-p (75Ω load) Pr : 0.70Vp-p (75Ω load) Pb : 0.70 Vp-p (75Ω load)
	S-Video	ความเข้มของแสง : 1.0 Vp-p (75Ω load) ความเข้มของสี : 0.3 Vp-p (75Ω load)
ช่องจ่ายออดีโอ	2 ช่องทาง	ขวา (1/L) ซ้าย (2/R)
	* การตอบสนองต่อ ความถี่	48 kHz Sampling : 4 Hz ถึง 22 kHz 96 kHz Sampling : 4 Hz ถึง 44 kHz
	* S/N Ratio	110 dB
	* ช่วงไดนามิกเรนจ์	100 dB
	* ความผิดเพี้ยน	0.004%


* : ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

- ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- น้ำหนักและขนาดในข้อมูลจำเพาะเป็นค่าโดยประมาณ

Schematic Diagrams



Power



Front

